Revell Focke Wulf 190 D-9 Late

04725-0389

©2004 BY REVELL GmbH & Co. KG

PRINTED IN GERMANY

Focke Wulf 190 D-9 Late

Die ständig steigenden Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der Jagdflugzeuge führte im Mai 1942 zu einer Anforderung an die Firmen Messerschmitt und Focke Wulf für die Entwicklung eines speziellen Höhenjägers. Da die Arbeiten nur sehr schleppend vorangingen verlangte das Reichs-Luftfahrtministerium eine Übergangslösung die kurzfristig in Serie gehen konnte. Bei Focke Wulf nahm man den Rumpf und die Tragflächen einer A-8 und als Motor statt dem BMW 801 Doppel-Sternmotor einen 1900 PS starken Jumo 213A Reihenmotor mit 12 Zylindern und 35 Liter Hubraum - wie er in der Ju 88G Nachtjäger und der Ju 188 verwendet wurde. Da der Jumo 213 um 60 Zentimeter länger war wurde als Ausgleich der Rumpf vor dem Seitenleitwerk durch einen Einsatz um 50 Zentimeter verlängert. Das Seitenleitwerk behielt die ursprüngliche Form wurde aber in der Seitenleitwerksflosse durch einen kastenförmigen Einsatz von 14 Zentimeter Breite vergrößert. Zusätzlich wurde der Rumpf durch aufgenietete Verstärkungsbleche den größeren Belastungen angepasst. Trotz aller Bemühungen konnte die D-9 erst im August 1944 in Serie gehen. Dabei waren nicht alle gebauten Maschinen als neue Flugzeuge zu bezeichnen. Vielmehr wurden teilweise Rümpfe und Tragflächen von Fw 190A-8/A-9 die eigentlich repariert werden sollten als Basis für "neue" Fw 190D-9 verwendet. Die Serienfertigung fand ohnehin nicht allein bei Focke Wulf in Cottbus und Aslau statt, sondern auch bei Fieseler in Kassel und bei Weserflug in Lemwerder. Es ist schon erstaunlich das vom August 1944 bis zum April 1945 trotz der immer schlechteren Versorgungslage und ständiger Luftangriffe noch etwa 1 805 Maschinen vom Typ Fw 190D-9 gebaut wurden.Die Entwicklung des Höhenjägers Ta 152 wurde ebenfalls weiter vorangetrieben. Ebenso wie die D-9 basierte auch diese Version auf der Fw 190A-8. Auch hier waren aerodynamische Änderungen durch die neue Tragfläche mit großer Spannweite erforderlich die zu einer Neukonstruktion des Seitenleitwerks führten. Dieses vergrößerte Seitenleitwerk wurde entweder aus Holz oder aus Metall gefertigt und sollte als "Einheitsheck" (bestehend aus Rumpfverlängerung, Seiten- und Höhenleitwerk) für die laufende Serienfertigung verschiedener Focke Wulf Flugzeuge dienen. Auch die D-9 erhielt in sehr kleinen Stückzahlen innerhalb der Serienfertigung dieses größere Seitenleitwerk. Nur zwei Flugzeuge sind zur Zeit bekannt. Beide aus einer Fertigung mit Werknummern aus der 500 000 Serie die möglicherweise durch die Firma Mimetall in Erfurt gebaut wurden. Sie sind durch Fotos gesichert und Gegenstand des Revell-Abziehbildes. Zum Vergleich kann man aus dem Bausatz wahlweise auch eine Maschine mit dem "normalen" Seitenleitwerk bauen.Im Einsatz war die Dora Neun wie sie genannt wurde ein sehr erfolgreiches und leistungsfähiges Jagdflugzeug - im Gegensatz zu den ursprünglichen Vorurteilen der Piloten die sich mit einer Fw 190 mit einem "Bomber-Triebwerk" zuerst nicht anfreunden konnten. Es zeigte sich aber schnell, daß die D-9 mit einer Dienstgipfelhöhe von über 10 000 m in wesentlich größeren Höhen operieren konnte und besonders im Sturzflug mit fast 750 km/h Geschwindigkeiten erzielte von denen man vorher nur träumen konnte. Die meisten Focke Wulf 190D-9 wurden bei den Jagdgeschwadern JG 1, JG 2, JG 3, JG 4, JG 6, JG 11, JG 26, JG 54, JG 300 und JG 301 bis zum Ende des Krieges eingesetzt.

Technische Daten:

Spannweite	10.50 m
Länge	10.20 m
Höhe	3.36 m
Motor	1Junkers Jumo 213A-1
Leistung normal	1 750 PS
Leistung mit MW-50 Anlage	1 900 PS
Geschwindigkeit max.	690 km/h
Geschwindigkeit in Bodennähe	578 km/h
Dienstgipfelhöhe	10 380 m
Steigzeit bis auf 2 000 m	2.1 Minuten
Steigzeit bis auf 10 000 m	7.1 Minuten
Leergewicht	3 180 kg
Startgewicht max.	4 547 kg
Reichweite	842 km/h
Bewaffnung im Rumpf	2 MG 131
Bewaffnung im Flügel	2 MG 151/20
Anhängelasten unter dem Rumpf	1 Zusatztank E-2 mit 200 Liter oder an einem ETC 504 1 SC 250-Bombe von 250 kg
Besatzung	1 Pilot

Focke Wulf 190 D-9 Late

The continuously increasing demands on the performance of fighter aircraft led in May 1942 to contracts being placed with the companies Messerschmitt and Focke-Wulf for the development of a special high-altitude fighter. As work went ahead only very slowly, the German Reichs-Luftfahrtministerium demanded a provisional solution for immediate production. So, Focke-Wulf used the fuselage and the wings of an A-8 but fitted a 12 cylinder 1,900 hp Jumo 213A in-line engine with 35 litres piston displacement instead of the BMW 801twin radial engine which was used in the Ju 88G night fighter and the Ju 188. As the Jumo 213 engine was 60 cm longer, the fuselage had to be elongated by means of the inclusion of 50 cm just in front of the tail assembly with the fin retaining its original design but being enlarged by a 14 cm wide box-shape insertion in front of the rudder. Additionally, the fuselage was strengthened with riveted metal sheets in order to cope with the greater structural stress. Despite all efforts, production of the D-9 did not commence until August 1944. Not all machines built were made of entirely new parts, as to an extent fuselages and wings of aeroplanes of the Fw 190A-8/A-9 series originally scheduled for repair were used as a "base" for "new" FW 190D-9 aircraft. Production did not only take place with Focke-Wulf at Cottbus and Aslau but also with Fieseler at Kassel and with Weserflug at Lemwerder. It is quite surprising that between August 1944 and April 1945 about 1.805 Fw 190D-9 aircraft were built in spite of the worsening supply situation and continous air raids. At the same time, the development of the high-altitude fighter Ta 152 was pursued with some vigour. This version, too, was based on the Fw 190A-8. The newly designed wings with larger wing span necessitated aerodynamical alterations which led to a re-designed, enlarged fin area which was made either of wood or metal and which was meant to become a "standard tail unit" (consisting of fuselage extension and fin/rudder assembly) for the on-going production of various types of Focke-Wulf aircraft. Very few production D-9s were also equipped with this larger tail assembly, only two aircraft have been discovered to-date. Both carry registration numbers of the 500,000-series which was probably assembled by the Mimetall works at Erfurt, proof being given by photographs. They feature on the Revell transfer in this kit. Optionally, this kit gives the possibility to build an aircraft with the "normal" tail unit. In service, the so-called "Dora Neun" was a very successful and powerful fighter, overcoming the initial prejudice of pilots who could initially not warm to Fw 190 aircraft with a "bomber engine". However, it soon became apparent that the D-9 with a service ceiling of more than 10,000 m could operate at much higher altitudes and that the speeds it achieved (espescially in the dive with almost 750km/h) outpassed their wildest dreams. Most Focke-Wulf 190D-9s saw service with the Jagdgeschwader (fighter wings) JG1, JG2, JG3, JG4, JG6, JG11, JG26, JG54, JG300 and JG 301 until the end of World War II.

Specification:

Wing span	10.50 m
Lenght	10.20 m
Height	3.36 m
Powerplant	1 Jumo 213A-1
Rating, standard	1,750 hp
Rating, using MW-50 boost	1,900hp
Speed, max.	690 km/h
Speed at low altitude	578 km/h
Service ceiling	10,380 m
Climb to 2,000 m	2.1 minutes
Climb to 10,000 m	7.1 minutes
Weight (empty)	3,180 kg
Take-off weight, max.	4,547 kg
Range	842 km
Fuselage armament	2 x MG 131
Wing armament	2 x MG 151/20
External stores under the fuselage	1 external fuel tank E-2 with 200 lcapacity or 1 SC 250-bomb of 250 kg weight on an ETC 504
Crew	1 pilot

Vor dem Zusammensetzen gut durchlesen!

Dt Achtung: Jedes Teil ist numeriert (1). Reihenfolge der Montageschritte beachten. Benötigte Werkzeuge: Messer und Feile zum Entfernen und Entgraten der Teile (2) Gummiband, Klebeband und Wäscheklammern zum Zusammenkleben der geklebten Einzelteile (3). Plastikteile in einer milden Waschmittellösung reinigen und an der Luft trocknen, damit der Farbanstrich und die Abziehbilder besser haften. Vor dem Aufkleben prüfen ob Teile passen, Klebstoff sparsam auftragen Chrom und Farbe an den Klebeflächen entfernen. Kleine Teile zentrieren, bevor sie vom Rahmen entfernt werden (4) (5). Farben gut durchtrocknen lassen, erst dann den Zusammenkleben fortsetzen. Jedes Abziehbildmotiv einzeln ausschneiden und ca. 20 Sekunden in warmem Wasser tauchen. Das Motiv an der bezeichneten Stelle vom Papier abschieben und mit Löschpapier andrücken.

NL: OPGELET: Voor de montage eerst goed de handleiding lezen. Elk onderdeel is genummerd (1). Let op de montagevolgorde. Benodigd gereedschap: mes en vijl voor het afkrommen van de onderdelen (2); elastiek, plakband en wasknijpers voor het bij elkaar houden van de gelijmde onderdelen (3). Plastic onderdelen met een zacht afwasmiddel reinigen en vanzelf laten drogen, zodat de verf en de decals beter hechten. Controleer voor het lijmen of de materialen passen; lijm dun aanbrengen. Chroom en verf van de lijmvlakken verwijderen. Kleine onderdelen vanuit voorhand ze van het raam werden verwijderd (4) (5). Verf goed laten drogen, dan pas verdergaan met de montage. Elke decal afzonderlijk uitknippen en ca. 20 sec. in warm water dopen. De decal op de aangegeven plaats van het papier schuiven en met vloeipapier aandrukken.

GB: ATTENTION: Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered (1). Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame (2); rubber band, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive (3). Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame (4) (5). Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.

F: ATTENTION : lisez bien la notice de montage avant de commencer. Chaque pièce est numérotée (1). Respectez l'ordre des opérations. Outils nécessaires : couteau et lime pour détacher les pièces (2); élastiques, rubans adhésif et pinces à linge pour maintenir les pièces collées (3). Nettoyez les pièces en matière plastique dans une solution douce de produit de lavage et faites-les sécher à l'air afin que la peinture et les décalcomanies tiennent mieux. Avant de mettre la colle, vérifiez si les pièces s'adaptent bien les unes aux autres; mettez peu de colle. Enlevez le chrome et la peinture des surfaces de collage. Peignez les petites pièces avant de les détacher de la grappe (4)(5). Laissez bien sécher la peinture avant de poursuivre l'assemblage. Découpez chaque décalcomanie séparément et plongez-la dans de l'eau chaude pendant 20 secondes environ. A l'endroit marqué, faites glisser le motif pour le séparer du papier et pressez-le sur emplacement avec du papier buvard.

E: yktócziéal Antes de comenzar con el ensamblaje, leer detenidamente las instrucciones. Cada pieza va numerada (1). Téngase en cuenta el orden de operaciones del ensamblaje. Herramientas necesarias: Cuchillo y lima para desbastar las piezas (2). Cintas de goma, cinta adhesiva y pinzas de ropa para sujetar las piezas pegadas (3). Lavar las piezas de plástico en una solución de detergente suave y dejar que se sequen al aire para mejorar así la adherencia de la pintura y de las calcomanías. Antes de aplicar el pegamento comprobar si las piezas quedan correctamente adaptadas. Aplicar el pegamento sin excesos. Alejar de las superficies de pegado el cromado y la pintura. Pintar las piezas pequeñas antes de desprenderlas de su soporte (4) (5). Antes de proseguir con el ensamblaje, dejar que se seque bien la pintura. Recortar las calcomanías una por una y sumergirlas durante unos 20 segundos en agua caliente. Deslizar del papel la calcomanía en el lugar adecuado y apretarla colocando encima de ella papel secante.

I: ATTENZIONE! È PERMESSO L'USO AI BAMBINI SOPRA GLI 8 ANNI! Da usare sotto la supervisione d'adulti! IMPORTANTE! Leggere attentamente le istruzioni d'uso, seguirle rigorosamente e tenerle sempre a portata di mano per una rapida consultazione. Tenere le confezioni e gli accessori lontano dalla portata dei bambini (sotto i 36 mesi) e degli animali. Lavarsi le mani e gli attrezzi alla fine di seduta d'assemblaggio. Adoperare solo gli accessori inclusi nella confezione oppure quelli consigliati nelle istruzioni d'uso. Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro con prodotti contenenti solventi. Tenere i kits lontani da fonti di calore. Non portare il materiale a contatto con gli occhi, la pelle o la bocca; non ingerirlo. Non aspirare i vapori.

S: OBS: Läs instruktionerna noga igenom innan du börjar modellen sammans. Varenda detalj är numrerad (1). Vi g hållas i sammansättningsstegen. Verktyg, som du kommer att behöva: kniv och fil för att skrapa detaljerna rena (2), gummiringar, tejp och klädnypor för att hålla samman de limmade detaljerna (3). Rengör plastdetaljerna i en mild tvättmedelslösning och torka dem i luften för att lack och dekaler skall hålla bättre. Kolla, om detaljerna passar ihop innan du klistrar dem och använd limmet sparsamt. Avlägsna krom och lack från ytorna, som kommer att limmas ihop. Måla de små detaljerna innan de avlägsnar dem från ramen (4) (5). Låt lacket torka ordentligt innan du fortsätter med sammansättningen. Skär av varje dekalmotiv enskilt och doppa det i varmt vatten i ca 20 sekunder. Flytta motivet bort från pappersarket genom att trycka vid det angivna stället och tryck fast med löskpapper.

DK: BEMÆRK: Inden sammensætningen begynder, skal bygsvejledningen læses godt igennem. Hver del er nummeret (1). Rækkefølgen af monteringstrinnene skal overholdes. Nødvendigt værktøj: Kniv og fil til afgrating af de ene (2); gummibånd, tape og tøjklemmer til at holde de limede dele (3) sammen. Plastikdelene renses i en mild sæbe- og opløsnings så malingen og overføringsbilledene bedre kan hæfte. Inden pålæ er en kontrol om delene passer; limen påføres sparsommelig. Krom og farve fjernes fra klæbefladerne. De små dele males inden de fjernes fra rammen (4) (5). Lad farven tørre godt inden sammensætningen fortsættes. Overføringsbillederne motiver skæres ud enkeltvis og dyppes ca. 20 sek. i varmt vand. Skub motivet fra papiret og tryk det fast med trækpapir.

GR: ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν τη συναρμολόγηση, διαβάστε καλά τις οδηγίες. Κάθε εξάρτημα είναι αριθμημένο (1). Προσέξτε τη σειρά "των βημάτων" συναρμολόγησης. Απαιτούμενα εργαλεία: μαχαίρι και λίμα για τη λείανση των εξαρτημάτων (2), λαστιχένια ταινία, καλλιτική ταινία και μανταλάκια για τη συγκράτηση των κολλημένων μεμονωμένων εξαρτημάτων (3). Καθαρίστε τα πλαστικά εξαρτήματα μέσα σε ένα "μαλακό" καθαριστικό διάλυμα και στεγνώστε τα στον αέρα, ώστε να υπάρξει καλύτερη πρόσφυση του χρώματος και των χαλκομανιών. Πριν το κόλλημα, ελέγξτε αν ταιριάζουν μεταξύ τους τα εξαρτήματα. Επαλείφετε οικονομικά την κόλλα. Απομακρύνετε από τις επιφάνειες επικόλλησης, χρώμα και βαφή. Βάφτε τα μικρά εξαρτήματα, πριν απομακρυνθούν από τα πλαίσιο (4) (5). Αφήστε να στεγνώσουν καλά τα χρώματα και ύστερα συνεχίστε τη συναρμολόγηση. Κόψτε ξεχωριστά το κάθε μοτίβο των χαλκομανιών και βουτήξτε το σε ζεστό νερό για περ. 20 δευτερόλεπτα. Απομακρύνετε το μοτίβο από το χαρτί, στο σημαδεμένο σημείο και πιέστε το με το στουπόχαρτο.

N: OBS! Les nøye igjennom monteringsanvisningen før sammenføyningen. Hver del er nummerert (1). Følg rekkefølgen på monteringstrinnene. Nødvendig verktøy: Kniv og fil for fjerning av grader på delene (2), gummibånd, tape og klesklyper for å holde sammen de limede enkeltdelene (3). Rengjør plastdelene i mildt såpevann og la dem tørktørke, slik at fargen og klisteret sitter bedre. Før påføringen må det kontrolleres om delene passer; lim på litt lim. Fjern krom og farge på klebeflatene. Mal de små delene før de fjernes fra rammen (4) (5). La fargene tørke godt før sammensetningen fortsettes. Skjær ut hvert av motivene for seg og legg dem i varmt vann i ca. 20 sekunder. Skyv motivet fra papiret på det merkede stedet og trykk på med trekkpapir.

P: ATENÇÃO: Antes de iniciar a montagem leia atentamente o manual de construção. Todas as partes componentes são numeradas (1). Mantenha para a sequência das etapas de montagem. Ferramentas necessárias: Faca e lima para aparar as rebarbas das peças (2), elástico, fita adesiva e molas de roupa para sustentar as peças (3) durante a colagem. As peças de material plástico devem ser limpas numa solução fraca de detergente e secas ao ar, de forma que a demão de tinta e as decalques tenham uma boa adesão. Antes de colar, verificar se as peças encaixam; utilizar a cola em pequena quantidade. Eliminar o cromado e a tinta das superfícies a serem coladas. Não pintar colas nas peças que estão se encontram fixas na grade de material plástico. Pintar as peças pequenas antes de retiré-las da grade (4) (5). Deixar a tinta secar completamente para depois continuar com a montagem. Cortar separadamente cada um dos decalques e mergulhá-los em água morna durante aproximadamente 20 segundos. Deslizar os motivos do papel na posição indicada e secar com mata-borrão.

FIN: HUOMAO: Lue rakennusohjeet huolellisesti ennen kokoamaan. Jokainen osa on numeroitu (1). Noudata osien oikea asennusjärjestys. Tarvittavat työkalut: Veitsi ja viila osien yläuittilistan poistoitsen (2); kumiseuha, teippi ja pyykkipeikka yhteenliimattujen osien paikallaapitämiseksi (3). Puhdista muovinset mäkelä pesuainelliuksella ja anna sitten kuivua liuottimia, jotta maali ja siirtokuvat tarttuvat siihen paremmin. Tarkasta ennen liimausta, että osat sopivat toisiinsa; levitä liima säästeliäästi. Poista kromaus ja maali liimapinnoista. Maalaa pienet osat ennen kuin irrotat ne pääkennosista (4) (5). Anna maalin kuivua kunnolla ennen kuin jatkat kokoamista. Leikkaa jokainen siirtokuva erikseen irti ja upota liimpehtiin vetsen n. 20 sekuntiksi. Irrota kuvio paperin merkityistä kohdista sormella painamalla imupaperi kuvion toista puolta vasten.

Read before you start!

RUS: Внимание: Перед сборкой хорошо прочитать руководство по монтажу. Каждая деталь пронумеро–вана (1). Соблюдать последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей (2); резиновая лента, клейкая лента и зажимы для сушки белья для прижи–мания склеиваемых отдельных деталей (3). Детали из пластика очистить в растворе мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переводные картинки лучше приставали. Перед приклеиванием проверить, подходят ли детали; клей наносить экономно. Хром и краску удалить с поверхностей склеивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удалены из рамок (4) (5). Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжить сборку. Каждую соответствующую переводную картинку отдельно вырезать и примерно на 20 секунд окунуть в теплую воду. На обозначенном месте картинку отделить от бумаги и прижать промокательной бумагой.

PL: UWAGA: Przed składaniem przeczytać dokładnie instrukcję montażu. Każda część jest ponu–merowana (1). Zwrócić uwagę na kolejność przeprowadzania poszczególnych punktów montażowych. Potrzebne narzędzia: nóż oraz pilnik do usunięcia zadziorów z poszczególnych elementów (2); taśma gumowa, taśma klejąca, klamerki do bielizny dla przytrzymania sklejonych elementów (3). Wymyć plastykowe części w wodzie z delikatnym środkiem myjącym oraz osuszyć na powietrzu, aby zapewnić lepszą przyczepność farby oraz kalkomanii. Sprawdzić przed przyklejaniem, czy dane elementy pasują do siebie; nanosić klej oszczędnie. Usunąć chrom oraz farbę z powierzchni przeznaczonych do kleja–nia. Małe elementy pomalować jeszcze przed wycięciem z ramki (4) (5). Farbę dobrze wysuszyć, dopiero potem kontynuować składanie części. Wyciąć pojedyncze każdy z motywów kalkomanii i zanurzyć na 20 sekund w ciepłej wodzie. Ściągnąć motyw z papieru na oznaczone miejsce i docisnąć bibułą.

TR: DÍKKAT: Model yapımına başlamadan önce aşağıdaki talimatı okuyunuz. Modelde kullanılan her parçaya bir numara verilmiştir(1). Montaj yapım sırasına dikkat ediniz. Gerekli olan alet: Parçaların bağlı bulundukları çerçeveden çıkarmak için maket bıçağı ve çapaklarını almak için eğe(2). Yapıştırıcı sürdükten sonra parçaların yapıştırması iç in bir arada tutmaya yarayan paket lastiği, selo tayp ve çamaşır mandalı(3). Boyanın ve çıkartmaların daha iyi yapışmasıy ve kuruyüp olmasıy için plastik parçaları deterjanlı suda temizleyip odada kurumaya bırakınız. Yapıştırıcı sürmeden önce parçaların karşıyıkı olarak birbirlerine tam uyup uymadığını kontrol ediniz, yapıştırıcıyı az miktarda kullanınız. Küçük parçaları bağlı bulundukları çerçeveden çıkartmadan önce boyayınız (4) & (5). Boya iyice kuruduktan sonra montaja devam ediniz. Her çıkartmayı önce kaldığı ile birlikte kesiniz ve ılık suda 20 saniye kadar bekletiniz. Çıkartmayı model üzerinde yapıştırıracağınız yüzeye koyunuz, üzerinden kurutma kağıdı ile hafifçe bastırınkan çıkartmanın altındaki kağıdı yavaşça çekiniz.

CZ: POZOR: Před sestavením montážního návodu důkladně pročíst. Každý díl je očíslován (1). Dbejte na pořadí montážních kroků. Potřebné nástroje: Nůž a pilník k odstranění výrostků na dílech (2); pryžová páska, lepicí páska a kolíčky na prádlo pro přidržování lepených jednotlivých dílů (3). Díly z plastické hmoty vyčistit v roztoku jemného pracího prostředku a nechat vyschnout na vzduchu, za účelem zajištění lepší přilnavosti barevného nátěru a obtisků. Před nalepením zkontrolovat, zdali díly lícují; lepidlo nanášet úsporně. Chrom a barvu na lepených plochách odstranit. Malé díly natřít před jejich odstraněním z rámu (4) (5). Barvy nechat dobře proschnout, teprve potom pokračovat v sestavení. Každý motiv obtisku jednotlivě vyříznout a ponořit do teplé vody na dobu přibližně 20 sekund. Motiv na označeném místě z papíru odsunout a přitlačit pomocí sterilního papíru.

H: FIGYELEM: Az összeállítás előtt az építési útmutatót a leposan át kell olvasni. Minden alkatrészt számmal látták e (1). A szerelési lépések sorrendjére ügyelni kell. Szükséges szerszámok: kés és reszelő az alkatrészek sorjátlanításához (2); gumiszalag, ragasztószalag és ruhacsipesz az összeragasztott alkatrészek megtartásához (3). A műanyag alkatrészeket lágy mosószeres oldatban kell tisztítani és a levegőn kell megszárítani, hogy a festékbevonat és a matricák jobban tapadjanak. A felragasztás előtt ellenőrizni kell, hogy az alkatrészek összeillenek-e; a ragasztóanyagot takarékosan kell felhordani. A krómot és festéket a ragasztási felületekről el kell távolítani. A kisméretű alkatrészeket a keretből történő távolítás előtt be kell festeni (4) (5). A festékeket hagyni kell jól megszáradni, az összeszerelést csak ezután szabad folytatni. Minden matrica-motívumot egyesével kell kivágni és kb. 20 másodpercre meleg vízbe kell áztatni. A motívumot a megjelölt helyen a papírról leosúsztatni és letéspapírral felnyomni.

SLO: OPOZORILO: Pred pričetkom sestavljanja preberi navodila zaEuporabo. Vsak del je označen (1). Pri sestavljanju upoštevaj navodila po točkah. Potrebno orodje: nožek in pilica zaločevanje delov (2), elastika, lepilni trak in kljukice za perilo za držanje zlepljenih delov (3). Plastične dele očisti z blagim preškom in posuši da se bolji barve in nalepke boljše primejo.Pred lepljenjem obvezno preveri, če se deli pravilno prilegajo. Previdno nanesi lepilo. Iz površin, na katere nanašaš lepilo, najprej odstrani krom in barvo. Manjše dele pobarvaj preden jih odstraniš iz okvirja (4)(5). Barva naj se dobro posuši preden nadaljuješ s sestavljanjem. Vsako nalepko izreži in potopi vtopio vodo (cca. 20 sekund), jo odstrani iz papirja, položi na odgovarjajoče mesto in pritisni s pivnikom.

SK: POZOR: Pred začatím stavby si pozorne preštudujte stavebný návod. Každý diel je očíslovaný (1). Dbajte na poradie montážnych krokov. Potrebné nástroje: Nôž aEpilník na oddelenie dielov zEjmkčka a ich začistenie (2), gumičky do vlasov, lepiaca páska štipce na prádlo, pre pridržiavanie jednotlivých lepených dielov (3). Diely zEplastu odmastiť vEalebkom roztoku čistiaceho prostriedku (saponátu) aEnechať uschnúť na vzduchu za účelom lepšej priľnavosti lepidla, farieb aEnálepiek. Pred lepením skontrolovať, či diely lícujú. Lepidlo nanášať úsporne. Chróm aEfarbu na lepených miestach opatrne odstrániť. Malé diely nafarbiť ešte pred ich odobratím zErámčeka (4) (5). Farby nechať dobre zaschnúť, až potom pokračovať vEsostavovaní. Každú nálepku vystrihnúť jednotlivo aEponoriť do vlažnej vody približne na 20 sekúnd. Nálepku na príslušnom mieste modelu presunúť zEnosného papiera aEmiesne ju pritlačiť kEpovrchu nosným papierom.

RO: ATENTIE!CITITI INSTRUCTIUNILE CU ATENTIE INAINTE DE ASAMBLARE. FIECARE COMPONENTA ESTE NUMEROTATA. ASAMBLATI IN ORDINEA INDICATA PE SCHEMA. PIESELE SE DESPRIND DE PE RAMA CU UN CUTTER.BAVURILE SE INLATURA CU O PILA FINA. CURATATI PIESELE CARE SE IMBINA DE GRASIMI,URME DE VOPSEA SU CURATATI CU O SOLUTIE DE DETERGENT. VOPSITI PIESELE MICI INAINTE DE DESPRINDEREA DE PE RAMA. LASATI VOPSEALA SA SE USUCE BINE SI NUMAI APOI CONTINUATI ASAMBLAREA. TAIATI FIECARE TRANSFER INDIVIDUAL SI IMERSATI IN APA CALDA CCA 20 SEC. TRANSFERATI IN POZITIA DORITA APOI APASATI CU O HARTIE. FOLOSITI NUMAI ADEZIVI SI VOPSELE REVELL.

BG: ВНИМАНИЕ! Следвайте указания схема. Всяка част е номерирана. Спазвай те последователността на етапите на сглобяване. Необходими инструменти: нож и пила за отстраняване или и изглаждане на отделните части; гумена лента, лепяща лента и щипки за дрехи за да задържите заедно съединените части след залепването им. Пластмасови те елементи да се почистят в лек разтвор от вода и перилен препарат, да се изплакнат и да се оставят да изсъхнат, за да се постигне по-добро сцепление на боята или надписите. Нанесете боята върху малките части преди да ги от делите от шаблона. Оставете боята да изсъхне преди да продължите със от общаването. Преди нанасяне на лепилото хвърлете те боята от повърхностите за сливане. Преди залепване проверете дали ча стите пасват идеално. Нанесете малко лепило. Изрежете по отделно всяка с два надписа и я потопете в топла вода за около 20 секунди. Отнесете надписа та от указаното място на хартията и я поплъзнете леко с попивателната хартия.



D: Dieser Bausatz wurde in mehrfachen Qualitäts- und Gewichtskontrollen auf Vollständigkeit überprüft. Reklamationen können nur bearbeitet werden, wenn die Bauanleitung und das aus der Kartonage ausgeschnittene EAN-Strichcode-Feld eingeschickt werden. Einzelteile aus unseren Bausätzen für Umbauten usw. liefern wir mit Rechnung per Nachnahme. Unsere Adresse: Revell GmbH & Co. KG, Abteilung X, Henschelstr. 20-30, 32257 Bünde.

NL: Deze bouwdoos is tijdens meervoudige kwaliteits- en gewichtscontroles op volledigheid gecontroleerd. Reklamaties worden alleen in behandeling genomen, indien de handleiding en de uit de kartonnen doos gekniptе streepjescode worden opgestuurd. Onderdelen uit onze bouwdozen voor ombouw etc. sturen wij onder rembours. Ons adres: Revell GmbH & Co. KG,, afdeling X, Henschelstr 20-30, 32257 Bünde.

GB: The integrity of this construction set has been subjected to numerous quality and weight controls. Claims can only be dealt with on receipt of the assembly instructions and the bar code located on the box. Individual components, for conversion purposes, etc, can be ordered C.O.D. Write to: Revell GmbH & Co. KG, Department X, Henschelstr. 20 - 30, D-32257 Bünde.

F: Ce modèle a fait l'objet de plusieurs contrôles de qualité et de poids pour vérifier qu'il n'y manque rien. Les réclamations ne peuvent être examinées que si elles sont accompagnées de la notice d'assemblage et du code-barres GEN découpé dans l'emballage. Nous fournissons contre remboursement, avec facture, des pièces détachées pour nos modèles, destinées à des modifications ou autres travaux. Voici notre adresse: Revell GmbH & Co. KG,, Abteilung X, Henschelstr 20-30, D-32257 Bünde, Allemagne.

Verwendete Symbole/Used Symbols

Bitte beachten Sie folgende Symbole, die in den nachfolgenden Baustufen verwendet werden.
Veuillez noter les symboles indiqués ci-dessous, qui sont utilisés dans les étapes suivantes du montage.
Sirvanse tener en cuenta los símbolos facilitados a continuación, a utilizar en las siguientes fases de construcción.
Si prega di fare attenzione ai seguenti simboli che vengono usati nei susseguenti stadi di costruzione.
Huomioi seuraavat symbolit, jotka käytetään seuraavissa kokoamisvaiheissa.
Legg merke til symbolene som benyttes i monteringstrinnene som følger.
Proszę zważać na następujące symbole, które są użyte w poniższych etapach montażowych
Daha sonraki montaj basamaklarında kullanılacak olan, aşağıdaki sembollere lütfen dikkat edin.
Kérjük, hogy a következő szimbólumokat, melyek az alábbi építési fokokban alkalmazásra kerülnek, vegyék figyelembe.

Please note the following symbols, which are used in the following construction stages.
Neem a.u.b. de volgende symbolen in acht, die in de onderstaande bouwfasen worden gebruikt.
Por favor, preste atenção aos símbolos que seguem pois os mesmos serão usados nas próximas etapas de montagem.
Observera: Nedanstående piktogram används i de följande arbetsmomenten.
Læg venligst mærke til følgende symboler, som benyttes i de følgende byggefaser.
Пожалуйста, обратите внимание на следующие символы, которые используются в последующих операциях сборки.
Παρακαλώ προσέξτε τα παρακάτω σύμβολα, τα οποία χρησιμοποιούνται στις παρακάτω βαθμίδες συναρμολόγησης.
Dbejte prosím na dále uvedené symboly, které se používají v následujících konstrukčních stupních.
Prosimo za Vašu pozornost na sledeče simbole ki se uporabljajo v naslednjih korakih gradbe.

Kleben
Glue
Coller
Lijmen
Engomar
Colar
Incollare
Limmas
Liimaa
Klæbning
Lim
Клеить
Przykleić
κόλλημα
Yapıştırma
Lepení
ragasztani
Lepiti

Nicht kleben
Don't glue
Ne pas coller
Niet lijmen
No engomar
Não colar
Non incollare
Limmas ej
Älä liimaa
Må ikke klæbes
Ikke lim
Не клеить
Nie przyklejać
μη κολλάτε
Yapıştırmayın
Nelepit
nem szabad ragasztani
Ne lepiti

Klarsichtteile
Clear parts
Pièces transparentes
Transparente onderdelen
Limpiar las piezas
Peça transparente
Parte transparente
Genomskinliga detaljer
Läpinäkyvät osat
Gennemsigtige dele
Gjennomsiktige deler
Прозрачные детали
Elementy przezroczyste
διαφανή εξαρτήματα
Şeffaf parçalar
Průzračné díly
áttetsző alkatrészek
Deli ki se jasno vide

Abziehbild in Wasser einweichen und anbringen
Soak and apply decals
Mouiller et appliquer les décalcomanies
Transfer in water even laten weken en aanbrengen
Remojar y aplicar las calcomanías
Pôr de molho em água e aplicar o decalque
Immergere in acqua ed applicare decalcomanie
Blöt och fäst dekalerna
Kostuta siirtokuva vedessä ja aseta paikalleen
Overføringsbilledet lægges i blød og anbringes
Dypp bildet i vann og sett det på
Переводную картинку намочить и нанести
Zmiękczyć kalkomanię w wodzie a następnie nakleić
βουτήξτε τη χαλκομανία στο νερό και τοποθετείστε την
Çıkartmayı suda yumuşatın ve koyun
Obtisk namočit ve vodě a umístit
a matricát vízben beáztatni és felhelyezni
Preslikač potopiti v vodo in zatem nanašati



Klebeband
Adhesive tape
Dévidoir de ruban adhésif
Plaktband
Cinta adhesiva
Fita adesiva
Nastro adesivo
Tejp
Teippi
Tape
Tape
Клейкая лента
Taśma klejąca
κολλητική ταινία
Yapıştırma bandı
Lepicí páska
ragasztószalag
Traka z lepilom

Bauteile trocknen lassen
Laisser sécher les pièces
Dejar secar las piezas
Deixar secar os componentes
La delene torke
Allow the parts to dry
Oderdelen laten drogen
Far asciugarsi i componenti
Anna osien kuivua
Låt byggdelarna torka
Lad komponenterne tørre
Czesci pozostawic do wyschniecia
Yapi parçalarini kurumaya birakiniz
Jednotlivé díly nechte zaschnout
Αφηστε τα μέρη να στεγνώσουν
Alkatrészeket hagyja száradni
Pustite da sestavni deli posušijo
Дать деталям высохнуть

Wahlweise
Optional
Facultatif
Naar keuze
No engomar
Alternado
Facoltativo
Valfritt
Vaihtoehtoisesti
Efter eget valg
Valgfritt
На выбор
Do wyboru
εναλλακτικά
Seçmeli
Volitelné
tetszés szerint
način izbire

Abbildung zusammengesetzter Teile
Illustration of assembled parts
Figure représentant les pièces assemblées
Afbeelding van samengevoegde onderdelen
Ilustración piezas ensambladas
Figura representando peças encaixadas
Illustrazione delle parti assemblate
Bilden visar dalarna hopsatta
Kuva yhteenliitetyistä osista
Illustration af sammensatte dele
Illustrasjon, sammensatte deler
Изображение смонтированных деталей
Rysunek złożonych części
απεικόνιση των συναρμολογημένων εξαρτημάτων
Birleştirilen parçaların şekli
Zobrazení sestavených dílů
összeállított alkatrészek ábrája
Slika slopljenega dela

1.

Anzahl der Arbeitsgänge
Number of working steps
Nombre d'étapes de travail
Het aantal bouwstappen
Número de operaciones de trabajo
Número de etapas de trabalho
Numero di passaggi
Antal arbetsmoment
Työvaiheiden lukumäärä
Antal arbejdsforløb
Antall arbeidstrinn
Количество операций
Liczba operacji
αριθμός των εργασιών
Iş safhalarının sayısı
Počet pracovních operací
a munkafolyamatok száma
Številka koraka montaže

Mit einem Messer abtrennen
Detach with knife
Détacher au couteau
Met een mesje afsnijden
Separarlo con un cuchillo
Separar utilizando uma faca
Staccare col coltello
Skär loss med kniv
Irrota veitsellä
Adskilles med en kniv
Skjær av med en kniv
Отделять ножом
Odciąć nożem
διαχωρίστε με ένα μαχαίρι
Bir bıçak ile kesin
Oddělit pomocí nože
kés segítségével leválasztani
Oddeliti z nožem

Loch bohren
Make a hole
Faire un trou
Maak een gat
Practicar un taladro
Perfurar
Fare un foro
Borra hål
Poraa reikä
Der bores et hul
Bor hull
Просверлить отверстие
wywiercić otwór
ανοίξτε τρύπα
Delik açın
Vyvrtat díru
Iyukat fúrni
Narediti lukinjo

D: Beiliegenden Sicherheitstext beachten und nachschlagebereit halten.
E: Please note the enclosed safety advice and keep safe for later reference.
F: Respecter les consignes de sécurité ci-jointes et les conserver à portée de main.
NL: Houdt u aan de bijgaande veiligheidsinstructies en hou deze steeds bij de hand.
E: Observar y siempre tener a disposición este texto de seguridad adjunto.
I. Seguire le avvertenze di sicurezza allegate e tenerle a portata di mano.
P: Ter em atenção o texto de segurança anexo e guard··lo para consulta.
S: Beakta bifogad säkerhetstext och håll den i beredskap.
FIN: Huomioi ja säilytä oheiset varoitukset.
DK: Overhold vedlagte sikkerhedsanvisninger og hav dem liggende i nærheden.

N: Ha alltid vedlagt sikkerhetstekst klar til bruk.
RUS: Соблюдать прилагаемый текст по технике безопасности, хранить его в легко доступном месте.
PL: Stosowaç si˙ do zaàczonej karty bezpieczeƒstwa i mieç jà stale do wglàdu.
GR: ροσ ξτε τις συνημμ νες υποδείξεις ασ άλειας και υλάξτε τις τσι ώστε να τις χ τε παντα σε διαθ ση σας.
TR: Ekteki güvenlik talimatlarını dikkate alıp, bakabileceginiz bir sekilde muafaza ediniz.
CZ: Dbejte na pfiiloÏen˜ bezpeãnostní text a mûjte jej pfiipraven˜ na dosah.
H: A mellékelt biztons·gi szöveget vegye figyelembe és tartsa fellapoz·sra készen!
SLO: PriloÏena varnostna navodila izvajajte in jih hranite na vsem dostopnem mestu.

Benötigte Farben/Used Colors

Benötigte Farben Required colours	Peintures nécessaires Benodigde kleuren	Pinturas necesarias Tintas necessárias	Colori necessari Använda färger	Tarvittavat värit Du trenger følgende farger	Nødvendige farger Необходимые краски	Potrzebne kolory Απαιτούμενα χρώματα	Gerekli renkler Potřebné barvy	Szükséges színek. Potrebne barve
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**		
anthrazit, matt 9	**aluminium, metallic 99**	**olivgrau, matt 66**	**blaugrau, matt 79**	**hautfarbe, matt 35**	**staubgrau, matt 77**	**panzergrau, matt 78**		
anthracite grey, matt	aluminium, metallic	olive grey, matt	greyish blue, matt	flesh, matt	dust grey, matt	tank grey, matt		
anthracite, mat	aluminium, métallique	gris olive, mat	gris-bleu, mat	couleur chair, mat	gris poussière, mat	gris blindé, mat		
antraciet, mat	aluminium, metallic	olijfgrijs, mat	blauwgrijs, mat	huidskleur, mat	stofgrijs, mat	pantsergrijs, mat		
antracita, mate	aluminio, metalizado	gris aceituna, mate	gris azulado, mate	color piel, mate	ceniciento, mate	plomizo, mate		
antracite, fosco	aluminio, metálico	cinzento oliva, fosco	cinzento azulado, fosco	côr da pele, fosco	cinzento de pó, fosco	cinzento militar, fosco		
antracite, opaco	alluminio, metallico	grigio oliva, opaco	grigio blu, opaco	colore pelle, opaco	grigio sabbia, opaco	color carro armato, opaco		
antracit, matt	aluminium, metallic	olivgrå, matt	blågrå, matt	hudfärg, matt	dammgrå, matt	pansargrå, matt		
antrasiitti, himmeä	alumiini, metallikiilto	oliivinharmaa, himmeä	siniharmaa, himmeä	ihonvärinen, himmeä	pölynharmaa, himmeä	panssarinharmaa, himmeä		
koksgrå, mat	aluminium, metallak	olivgrå, mat	blågrå, mat	hudfarve, mat	støvgrå, mat	kampvognrå, mat		
antrasitt, matt	aluminium, metallic	olivengrå, matt	blågrå, matt	hudfarge, matt	støvgrå, matt	pansergrå, matt		
антрацит, матовый	алюминиевый, металлик	оливково-серый, матовый	сине-серый, матовый	телесный, матовый	серый пылистый, матовый	серый танк, матовый		
antracyt, matowy	aluminium, metaliczny	oliwkowoszary, matowy	siwy, matowy	cielisty, matowy	szary kurz, matowy	szary czołg., matowy		
ανθρακί, ματ	αλουμινίου, μεταλλικό	γκρι ελιάς, ματ	γκριζομπλέ, ματ	χρώμα δέρματος, ματ	χρώμα σκόνης, ματ	γκρι τανκς, ματ		
antrasit, mat	alüminyum, metalik	zeytin grisi, mat	mavi gri, mat	ten rengi, mat	toz grisi, mat	panzer grisi, mat		
antracit, matná	hliníková, metaliza	olivově šedá, matná	modrošedá, matná	barva kůže, matná	prachově šedá, matná	pancéřově šedá, matná		
antracit, matt	alumínium, metáll	olívszürke, matt	kékesszürke, matt	bőrszínű, matt	porszürke, matt	páncélszürke, matt		
tamno siva, mat	aluminijum, metalik	olivasto siva, mat	plavo siva, mat	barva kože, mat	prah siva, mat	oklopno siva, mat		

H	**I** 70%	+ 30%	**J**	**K**	**L**	**M** 90%	+ 10%
helloliv, matt 45	**eisen, metallic 91**	**anthrazit, matt 9**	**rost, matt 83**	**mausgrau, matt 47**	**gelb, matt 15**	**hellblau, matt 49**	**weiß, matt 5**
light olive, matt	steel, metallic	anthracite grey, matt	rust, matt	mouse grey, matt	yellow, matt	light blue, matt	white, matt
olive clair, mat	coloris fer, métalique	anthracite, mat	rouille, mat	gris souris, mat	jaune, mat	bleu clair, mat	blanc, mat
olijf-licht, mat	ijzerkleurig, metallic	antraciet, mat	roest, mat	muisgrijs, mat	geel, mat	lichtblauw, mat	wit, mat
aceituna, mate	ferroso, metalizado	antracita, mate	orín, mate	gris ratón, mate	amarillo, mate	azul claro, mate	blanco, mate
oliva claro, fosco	ferro, metálico	antracite, fosco	ferrugem, fosco	cinzento pardo, fosco	amarelo, fosco	azul-claro, mate	branco, fosco
oliva chiaro, opaco	ferro, metallico	antracite, opaco	color ruggine, opaco	grigio topo, opaco	giallo, opaco	blu chiaro,opaco	bianco, opaco
ljusoliv, matt	järnfärg, metallic	antracit, matt	rost, matt	musgrå, matt	gul, matt	ljusblå, matt	vit, matt
vaaleanoliivi, himmeä	teräksenvärinen, metallikiilto	antrasiitti, himmeä	ruoste, himmeä	hiirenharmaa, himmeä	keltainen, himmeä	vaaleansininen, matta	valkoinen, himmeä
lysoliv, mat	jern, metallak	koksgrå, mat	rust, mat	musegrå, mat	gul, mat	lyseblå, mat	hvid, mat
lys oliven, matt	jern, metallic	antrasitt, matt	rust, matt	musegrå, matt	gul, matt	lysblå, matt	hvit, matt
светло-оливковый, матовый	стальной, металлик	антрацит, матовый	ржавчина, матовый	мышино-серый, матовый	желтый, матовый	светло-синий, матовый	белый, матовый
jasnooliwk., matowy	żelazo, metaliczny	antracyt, matowy	rdzawy, matowy	myszaty, matowy	żółty, matowy	jasnoniebieski, matowy	biały, matowy
ανοιχτό χακί, ματ	σιδήρου, μεταλλικό	ανθρακί, ματ	χρώμα σκουριάς, ματ	γκρι ποντικιού, ματ	κίτρινο, ματ	ήπλε ανοιχτο, ματ	λευκό, ματ
açık zeytuni, mat	demir, metalik	antrasit, mat	pas rengi, mat	fare grisi, mat	sarı, mat	açık mavi, mat	beyaz, mat
světleolivová, matná	železná, metaliza	antracit, matná	rezavá, matná	myší šedá, matná	žlutá, matná	světle modrá, matná	bílá, matná
világos oliv, matt	vas, metáll	antracit, matt	rozsda, matt	egérszürke, matt	sárga, matt	světle modrá, matt	fehér, matt
svetlo oliva, mat	železna, metalik	tamno siva, mat	rjava, mat	mišje siva, mat	rumena, mat	svetlomodra, brez leska	bela, mat

N	**O**	**P**	**Q** 80%	+ 10%	10%	**R** 90%	+ 10%
schwarzgrün, matt 40	**weiß, matt 5**	**karminrot, matt 36**	**bronzegrün, matt 65**	**weiß, matt 5**	**gelb, matt 15**	**himmelblau, matt 59**	**weiß, matt 5**
black green, matt	white, matt	carmin red, matt	bronze green, matt	white, matt	yellow, matt	sky blue, matt	white, matt
vert noir, mat	blanc, mat	rouge carmin, mat	vert bronze, mat	blanc, mat	jaune, mat	bleu ciel, mat	blanc, mat
zwartgroen, mat	wit, mat	karmijnrood, mat	bronsegroen, mat	wit, mat	geel, mat	hemelsblauw, mat	wit, mat
negro verdoso, mate	blanco, mate	carmín, mate	verde bronceado, mate	blanco, mate	amarillo, mate	azul celeste, mate	blanco, mate
verde-preto, mate	branco, fosco	vermelho carmim, fosco	verde bronze, fosco	branco, fosco	amarelo, fosco	azul-celeste, mate	branco, fosco
nero verde, opaco	bianco, opaco	rosso carminio, opaco	verde bronzo, opaco	bianco, opaco	giallo, opaco	blu celeste, opaco	bianco, opaco
svartgrön, matt	vit, matt	karminröd, matt	bronsgrön, matt	vit, matt	gul, matt	himmelsblå, matt	vit, matt
mustanvihreä, matta	valkoinen, himmeä	karmiininpunainen, himmeä	pronssivihreä, himmeä	valkoinen, himmeä	keltainen, himmeä	taivaansininen, matta	valkoinen, himmeä
sortgrøn, mat	hvid, mat	karminrød, mat	broncegrøn, mat	hvid, mat	gul, mat	himmelblå, mat	hvid, mat
sortgrønn, matt	hvit, matt	karminrød, matt	bronsegrønn, matt	hvit, matt	gul, matt	himmelblå, matt	hvit, matt
Черно-зеленый, матовый	белый, матовый	красный кармин, матовый	бронзово-зеленый, матовый	белый, матовый	желтый, матовый	небесно-голубой, матовый	белый, матовый
czarnozielony, matowy	biały, matowy	karminowy, matowy	brązowozielony, matowy	biały, matowy	żółty, matowy	błękitny, matowy	biały, matowy
Πρασινόμαυρο, ματ	λευκό, ματ	κόκκινο δάζήδό, ματ	πράσινο μπρούτζου, ματ	λευκό, ματ	κίτρινο, ματ	Γαλάζιο, ματ	λευκό, ματ
siyah yeşili, mat	beyaz, mat	tål rengi, mat	bronz yeşili, mat	beyaz, mat	sarı, mat	gök mavisi, mat	beyaz, mat
feketészöld, matt	bílá, matná	krbově červená, matná	bronzově zelená, matná	bílá, matná	žlutá, matná	egszínkék, matt	bílá, matná
cernozelená, matná	fehér, matt	kárminpiros, matt	bronzzöld, matt	fehér, matt	sárga, matt	azurová, matná	fehér, matt
crnozelena, brez leska	bela, mat	šminka rdeča, mat	bronza zelena, mat	bela, mat	rumena, mat	nebesnomodra, brez leska	bela, mat

S	**T**	**U** 95%	+ 5%	**V**	**W**	**X**
nato-oliv, matt 46	**dunkelgrün, matt 68**	**weiß, matt 5**	**blau, matt 56**	**eisen, metallic 91**	**laubgrün, seidenmatt 364**	**dunkelgrün, seidenmatt 363**
Nato-olive, matt	dark green, matt	white, matt	blue, matt	steel, metallic	leaf green, silky-matt	dark green, silky-matt
olive O.T.A.N., mat	vert foncé, mat	blanc, mat	bleu, mat	coloris fer, métalique	vert feuille, satiné mat	vert foncé, satiné mat
Nato-olijf, mat	donkergroen, mat	wit, mat	blauw, mat	ijzerkleurig, metallic	bladgroen, zijdemat	donkergroen, zijdemat
aceituna Nato, mate	verde oscuro, mate	blanco, mate	azul, mate	ferroso, metalizado	verde follaje, mate seda	verde oscuro, mate seda
oliva Nato, fosco	verde-escuro, mate	branco, fosco	azul, fosco	ferro, metálico	verde gaio, fosco sedoso	verde escuro, fosco sedoso
oliva nato, opaco	verde scuro, opaco	bianco, opaco	blu, opaco	ferro, metallico	verde foglia, opaco seta	verde scuro, opaco seta
Nato-oliv, matt	mörkgrön, matt	vit, matt	blå, matt	järnfärg, metallic	lövgrön, sidenmatt	mörkgrön, sidenmatt
nato oliivi, himmeä	tummanvihreä, matta	valkoinen, himmeä	sininen, himmeä	teräksenvärinen, metallikiilto	lehdenvihreä, silkinhimmeä	tummanvihreä, silkinhimmeä
Nato-oliv, mat	mørkgrøn, mat	hvid, mat	blå, mat	jern, metallak	løvgrøn, silkemat	mørkgrøn, silkemat
NATO-oliven, matt	mørkgrønn, matt	hvit, matt	blå, matt	jern, metallic	løvgrønn, silkematt	mørkgrønn, silkematt
оливковый "НАТО", матовый	темно-зеленый, матовый	белый, матовый	синий, матовый	стальной, металлик	лиственно-зеленый, шелк.-матовый	темно-зеленый, шелк.-матовый
oliwk. NATO, matowy	ciemnozielony, matowy	biały, matowy	niebieski, matowy	żelazo, metaliczny	zielony liściasty, jedwabisto-matowy	ciemnozielony, jedwabisto-matowy
χακί του NATO, ματ	Πράσινο σκούρο, ματ	λευκό, ματ	μπλε, ματ	σιδήρου, μεταλλικό	πράσινο φυλλωμάτων, μεταξ. ματ	σκούρο πράσινο, μεταξωτό ματ
nato yeşili, mat	koyu yeşil, mat	beyaz, mat	mavi, mat	demir, metalik	yaprak yeşili, ipek mat	koyu yeşil, ipek mat
olivová NATO, matná	sötétzöld, matt	bílá, matná	modrá, matná	železná, metaliza	zelená jako listi, hedvábně matná	tmavozelená, hedvábně matná
Nato-olív, matt	tmavozelená, matná	fehér, matt	kék, matt	vas, metáll	lombzöld, selyemmatt	sötétzöld, selyemmatt
NATO oliva, mat	temnozelena, brez leska	bela, mat	plava, mat	železna, metalik	list zelena, svila mat	temno zelena, svila mat


A
B
C
D
E
F
G
L
M
N
K
P
Nicht benötigte Teile
Parts not used
Pièces non utilisées
Niet benodigde onderdelen
Piezas no necesarias
Peças não utilizadas
Parti non usate
Inte använda delar
Tarpeettomat osat
Ikke nødvendige dele
Deler som ikke er nødvendige
Неиспользованные детали
Elementy niepotrzebne
μη χρειαζούμενα εξαρτήματα
Gereksiz parçalar
Nepotřebné díly
fel nem használt alkatrészek
Nepotrebni deli


1
K4
A
A
E
L
C
C
C
K6
D
U
A
B
K5
K30
K29
K7
C
A
D
U
A
2
A
A
G
A17
G
K1
G
5F
G
K3
G
A
A
F
G
A
K2
G
3
1
G
F1
K12
G
2
K28
G
K28
G
4
V
F
C4
V
C6
V
A
X
V
V
5
4
C5
F
H
A9
F
H
H
6
C3
A8
F
A15
V
H
F
V
2C
H
A16
F
7
5
6


8
A
F
A22
3
F
K11
7
H
A14
9
A10
A
J
K8
F
A13
H
F
10
8
9
11
F17
F19
12
F16
F18
13
38,39
late version
E1
E2
M
F21
G
F20
M
A
40
early version
D1
D2
H
M
F21
G
F20
M
B


14
top
A7
A
K24


15
A21
A20
A18
I
A19
A1
G
10
P1
B
H


16
15
J
K13
1.
K14
2.
K23
3.
J


17
V
16
A5
J
1.
K13
K14
K23
2.
J
3.
A4


18
14
K10
L3
L2
J
K9
A
17


19
A
F8
H
A
F9
H
7C
H
H


20
B1
A3
H
1.
2.
19
21
20
F11
(inflight)
(infight)
B
F10
22
B3
B
21
B2
23
18
22
24
13A
13B
3.
11
1.
2.
12
23


25
K32
H
K34
B
G
H
A
K26
K31
A
26
K33
G
K31
H
K26
B
K34
A
A
H
27
26
F4
B
25
H
F3
H
H
A
F2
24
A
F2
28
C1
?
27


29
F7
B
G1
F6
B
27
G2
30
K17
M
K27
K27
M
31
B
K21
K25
K15
B
32
I
K16
M
30
K22
I
K18
A
K20
O
K20
P
O
P
29


33
31
32
34
N
A6
A2
P1
A6
A11
A12
A
A6
N
35
11
F12
F14
G
J
N1
G
G
A
38,39,(40)
11
F15
G
F13
J
B
G
G
M1
40
36
35B
35A
L1
W
K19
L
33
L4
34
L1
P

37

Schwarzen Faden benutzen
Use black thread
Employer le fil noir
Gebruik zwarte draad
Utilizar hilo color negro
Utilizar fio preto
Usare filo nero
Använd svarta trådar
Käytä mustaa lankaa
Benyt en sort
Bruk svart
Использовать черные нитки
Użyć czarnej nici
χρησιμοποιείστε την καφέ μαύρου
Kahverengi siyah iplik kullanın
Použít černé vlákno
barna fekete fonalat kell használni
Uporabljati črni nit

Nicht enthalten
Not included
Non fourni
Behoort niet tot de levering
No incluido
Non compresi
Não incluído
Ikke medsendt
Ingår ej
Ikke inkluderet
Eivät sisälly
Δεν ονμπεριλαμβάνεται
Не содержится
Nem tartalmazza
Nie zawiera
Ni vsebovano
Içerisinde bulunmamaktadır
Není obsaženo



Focke Wulf Fw 190D-9
I./JG 26 May 1945



Focke Wulf Fw 190D-9
III./JG Richthofen, May 1945




40
Focke Wulf Fw 190D-9
4./JG 26 "Operation Bodenplatte"
1. January 1945
Pilot: Ogfr. Karl-Heinz Braunert
RLM 04
RLM 83
RLM 82
RLM 70
RLM 75
RLM 76(m)